

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



Utilice este manual si encuentra algún problema, o si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo.

Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 12](#)

[Cambios después de actualizar el software a Android 11](#)

Funciones de Xperia 10 II

Mejora de la salida de sonido

└ [Actualización de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE HX\)](#)

Sensor lateral

└ [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)

└ [Uso de Sensor lateral](#)

└ [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

Modo de pantalla dividida

└ [Uso del modo de pantalla dividida](#)

Gestión de llamadas inteligente

- └ [Uso de Gestión llamad. inteligente](#)

Inicio rápido

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

[Descripción general](#)

Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

- └ [Montaje: una sola SIM](#)
- └ [Montaje: doble SIM](#)
- └ [Uso de un dispositivo con doble SIM](#)

[Protección de la pantalla](#)

[Encendido del dispositivo por primera vez](#)

[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

[Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo](#)

Seguridad del dispositivo

[Garantía de protección del dispositivo](#)

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

Aprendizaje de los aspectos básicos

[Encendido o apagado de la pantalla](#)

[Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)

[Retroiluminación inteligente](#)

[Modo a una mano](#)

[Realizar una captura de pantalla](#)

[Luz de notificación](#)

Iconos en la barra de estado

- └ [Iconos de estado](#)
- └ [Iconos de notificación](#)

Batería y mantenimiento

[Carga del dispositivo](#)

Administración de la energía y la batería

- [Administración de la energía y la batería](#)
- [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
- [Excluir de la optimización determinadas aplicaciones](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Cuidado de la Batería](#)

Actualización del dispositivo

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Reinicio, restablecimiento y reparación

- [Reinicio, restauración y reparación del dispositivo](#)
- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

Mejora del rendimiento de la memoria

- [Visualización del estado de la memoria](#)
- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)
- [Limpiador inteligente](#)

Internet y redes

- [Conexión de datos móviles](#)
- [Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®](#)
- [Control del uso de datos](#)

Ajustes básicos

- [Ajustes menú](#)

Volumen, vibración y sonido

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)

[Ajustes de pantalla](#)

[Actualizaciones de aplicaciones](#)

[Uso de los servicios de localización](#)

[Fecha y hora](#)

Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

[Audición de música](#)

[Funciones de la aplicación Música](#)

Cámara

Descripción de la cámara

[Descripción general de la cámara](#)

[Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

[Toma de una foto utilizando el flash](#)

[Características básicas de la cámara](#)

[Ver, compartir o editar fotos y vídeos](#)

[Selección de un modo de captura](#)

[Varios métodos para sacar fotos](#)

[Contador automát.](#)

Exposición, color y condiciones de iluminación

[Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación](#)

[Color y brillo](#)

[Exposición](#)

[Velocidad de obturación](#)

[ISO](#)

[Luz de fondo fuerte \(HDR\)](#)

[Balance de blancos](#)

[Medición](#)

[Ajuste del enfoque correcto](#)

Personas, autofotos y sonrisas

- [Toma de fotos y vídeos de personas](#)
- [Suavizado del tono de la piel](#)
- [Toma de fotos para captar sonrisas](#)
- [Toma de una autofoto](#)
- [Activar el temporizador de autofoto con la palma de la mano](#)

Objetos en movimiento

- [Seguimiento de un objeto](#)
- [Grabación de un vídeo estable](#)

Efecto Bokeh

Uso de varios modos de captura

- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Autofoto retrato](#)
- [Efecto creativo](#)
- [Panorama](#)
- [Modo noche](#)

Resolución y memoria

Diagnóstico de la cámara

Ajustes adicionales de la cámara

- [Geoetiquetado](#)
- [Líneas de cuadrícula](#)
- [Ajustes de vista previa de las fotos](#)
- [Diferentes formas de usar la tecla de volumen](#)
- [Sonido](#)
- [Lector de QR Code](#)

Conectividad

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

[Conexión del dispositivo a accesorios USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uso del dispositivo como cartera](#)

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

[Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

[Nombre de su dispositivo](#)

[Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

[Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

[Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Información legal

[General](#)

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Cambios después de actualizar el software a Android 12

Además de la actualización del software a Android 12, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 12.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 12. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 12.

Realizar una captura de pantalla

Puede realizar una captura de pantalla mediante la siguiente operación.

1. Pulse la tecla de bajar volumen **(A)** y la tecla de encendido **(B)** al mismo tiempo.



Nota

- Ya no se pueden realizar capturas de pantalla manteniendo presionada la tecla de encendido.


Capturas de pantalla desplazables

Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.

Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse la tecla de bajar volumen y la tecla de encendido al mismo tiempo.
2. Puntee [Capturar más].



3. Arrastre la línea para ajustar el área de la captura de pantalla y después puntee [Guardar].



Modo una mano

El método del modo una mano se ha cambiado de reducir la pantalla entera a bajarla.

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Modo una mano] y, a continuación, puntee el interruptor [Usar Modo una mano] para habilitar la función.
Para establecer otras opciones, siga las instrucciones de la pantalla.
2. Para usar el modo una mano, puntee dos veces ● (Botón Inicio).

3. Para salir del modo una mano, púntee dos veces ● (Botón Inicio) de nuevo o púntee en cualquier sitio por encima de la aplicación.

Soporte para el formato de imagen AVIF

Android 12 ahora admite el formato de imagen AVIF. El formato de imagen AVIF consigue una mejor compresión que otros formatos con una buena calidad de imagen.

Otras características actualizadas

Encendido de la pantalla con una pulsación de tecla

Puede encender la pantalla no solo pulsando la tecla de encendido sino también pulsando la tecla de volumen.

Para habilitar la función, púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos], y después púntee el interruptor [Activar pantalla al presionar una tecla].

Smartphone





Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Cambios después de actualizar el software a Android 11

Además de la actualización del software a Android 11, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 11.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 11. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 11.


Grabación de la pantalla de su dispositivo

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo dos veces y puntee  (Icono de grabación de pantalla) en el panel Ajustes rápidos.
Si no puede encontrar , pase el dedo hacia la izquierda por el panel Ajustes rápidos.
Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, arrastre y suelte  (Icono de grabación de pantalla) en la parte superior de la pantalla.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.
Para detener la grabación, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación de la grabadora de pantalla.

Nuevas características en Sensor lateral

Puede mover la posición de la barra de Sensor lateral más fácilmente, e incluso colocarla donde quiera en la pantalla.

- Para mover la barra de Sensor lateral arriba y abajo, mantenga pulsada la barra de Sensor lateral y arrástrela.
- Para poner la posición de contacto en cualquier lugar que quiera en la pantalla, mantenga el toque en la barra de sensor lateral y, a continuación, arrástrelo hacia el centro de la pantalla. La forma de la barra de Sensor lateral cambia a un círculo.
Puntee dos veces el círculo para abrir el menú Sensor lateral.
Arrastre el círculo hasta el borde de la pantalla para volver a cambiar el círculo a la barra de Sensor lateral.



Ajustes de la tarjeta SIM


Las estructuras de menú para los ajustes de la tarjeta SIM y los ajustes de la red móvil han cambiado.

Pantalla de ajuste de la tarjeta SIM

- Cuando utilice una tarjeta SIM:
Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] para establecer la tarjeta SIM.



- Cuando utilice dos tarjetas SIM:
Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] y, a continuación, puntee el nombre de la tarjeta SIM cuyas funciones desee establecer.



Sugerencia

- Si ajusta una tarjeta SIM para llamadas y la otra tarjeta SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. En este caso, active el conmutador [Datos durante las llamadas] de la tarjeta SIM para llamadas. Así podrá realizar comunicaciones por datos incluso durante las llamadas.

Ajuste de la función de accesibilidad a doble SIM (solo cuando se utilicen dos tarjetas SIM)

Inicie la aplicación de teléfono y, a continuación, puntee **⋮** (Icono de más) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas] > [Accesibilidad a Doble SIM].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Actualización de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE HX)

La función DSEE HX mejora la calidad del sonido de los archivos de audio y reproduce los sonidos claros de gama alta que con frecuencia se pierden. La calidad del sonido será casi igual a la del audio de alta resolución.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio].

2 Habilite la función DSEE HX punteando el interruptor.

Nota

- Con la función DSEE HX, se necesitan auriculares con cable que admitan audio de alta resolución (clavija de audio de 3,5 mm) para reproducir sonido con una calidad de casi alta resolución.
- La función DSEE HX no está disponible para auriculares inalámbricos o USB.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Encendido y apagado de Sensor lateral

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes avanzados].
 - 2 Púntee [Sensor lateral].
 - 3 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.
-
-

Tema relacionado


- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso de Sensor lateral

Puede puntear la barra de sensor lateral del borde de la pantalla o deslizarla con una mano para poder utilizar el dispositivo de forma más sencilla. Puede mostrar el Menú de Sensor lateral como un acceso directo a aplicaciones y ajustes, o bien el menú Multiventana para seleccionar dos aplicaciones en el modo de pantalla dividida. También puede volver a la pantalla anterior deslizando hacia abajo a lo largo de la barra de sensor lateral situada en el borde de la pantalla. Asegúrese de puntear o deslizar el dedo dentro del área del sensor lateral.




Nota

- El Sensor lateral no está disponible en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando la vista de pantalla está ajustada en orientación apaisada.

Visualización del Menú de Sensor lateral

Para activar el Menú de Sensor lateral, puntee dos veces la barra del Sensor lateral.




Sugerencia

- Para salir del Menú de Sensor lateral, púntee dos veces la barra del Sensor lateral o púntee un área vacía de la pantalla.


Visualización del menú Multiventana

Deslice el dedo hacia arriba a lo largo de la barra de sensor lateral para visualizar el menú Multiventana. Siga las instrucciones en pantalla para añadir aplicaciones a una pantalla dividida.



Regreso a la pantalla anterior mediante el sensor lateral

Pase el dedo hacia abajo a lo largo de la barra del Sensor lateral para volver a la pantalla anterior.



Tema relacionado

- [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral

Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.

Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si se usa el Sensor lateral en uno o en ambos lados del dispositivo
- Las acciones de pantalla correspondientes a los gestos

- 1** Busque y patee **[Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada]**.
- 2** Patee **[Sensor lateral]**.
- 3** Patee el interruptor para habilitar la función.
- 4** Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Tema relacionado


- [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso del modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones a la vez, por ejemplo, si quiere ver sus fotos y el calendario al mismo tiempo.



1. Aplicación 1
2. Borde de la pantalla dividida: arrastrar para cambiar el tamaño de las ventanas.
3. Icono de interruptor multiventana: púntee (Icono de interruptor multiventana) para seleccionar aplicaciones. (Icono de interruptor multiventana) aparece cuando se arrastra el borde de la pantalla dividida.
4. Aplicación 2
5. Botón de pantalla dividida: seleccione una aplicación utilizada recientemente para la ventana inferior.
6. Botón Inicio: volver a la pantalla de inicio.
7. Botón Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

Nota

- No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

Para cambiar el tamaño de las ventanas de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hacia el centro.

Para salir del modo de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hasta la parte superior o inferior de la pantalla.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso de Gestión llamad. inteligente

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

1 Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente].

2 Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de ayuda de Xperia 10 II para la versión de software Android 10. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las características y ajustes habituales de Android (por ejemplo, ajustes básicos de Android, ajustes Wi-Fi, ajustes de la pantalla de inicio, transferencia de contenido, navegación de la pantalla de aplicaciones, notificaciones y otras funciones de aplicaciones de Google), consulte support.google.com/android/.

Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar la versión de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y púntee [Ajustes] > [Información del teléfono]. La versión de software aparece en [Número de compilación]. Verá el número de modelo en [Modelo].

Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países, regiones, redes y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.


El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.


Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Smartphone
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Descripción general





1. Toma de auriculares
2. Cámara frontal
3. Altavoz para el oído
4. Sensor de proximidad/luz
5. Segundo micrófono
6. Luz de carga/notificación
7. Tecla de volumen/zoom
8. Tecla de encendido/sensor de huellas dactilares
9. Altavoz principal
10. Puerto USB/cargador

También puede acceder a Internet a través de un cable LAN Ethernet utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

Nota

- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

11. Micrófono principal
12. LED flash
13. Cámara principal
14. Antena móvil secundaria
15. Área de detección NFC
16. Antena Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
17. Ranura para tarjeta nano SIM/de memoria
18. Antena móvil principal

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Montaje: una sola SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con una sola SIM le permiten utilizar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria.

Las tarjetas SIM y de memoria se colocan en diferentes partes de la bandeja para tarjeta de memoria y nano SIM. Asegúrese de no confundirlas.

Nota

- Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo antes de sacar la bandeja para quitar la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.



Nota

- No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 **Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.**
- 2 **Coloque la tarjeta SIM en la bandeja para la tarjeta SIM.**
- 3 **Coloque correctamente la tarjeta de memoria en la bandeja de la tarjeta de memoria.**
- 4 **Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.**

Tema relacionado

- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Montaje: doble SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con doble SIM permiten usar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria.

Los dispositivos con doble SIM no están disponibles en todos los mercados ni a través de todos los operadores.

Nota

- Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo antes de sacar la bandeja para quitar la tarjeta (o las tarjetas) nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.



Nota

- No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 **Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.**
- 2 **Coloque correctamente la tarjeta SIM principal en la posición de SIM1.**
- 3 **Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM2) o la tarjeta de memoria correctamente en la bandeja, conforme a la orientación correcta.**
- 4 **Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.**

Tema relacionado

- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso de un dispositivo con doble SIM

Un dispositivo con doble SIM le permite hacer lo siguiente:

- Recibir comunicaciones entrantes a través de ambas tarjetas SIM.
- Seleccionar el número desde el que desea enviar las comunicaciones salientes o tener la opción de seleccionar una tarjeta SIM cada vez que realice una llamada.
- Desviar llamadas recibidas a través de la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 cuando la tarjeta SIM 1 no está disponible, y viceversa. Esta función se llama Accesibilidad a doble SIM. Se debe habilitar de forma manual.

Antes de poder utilizar varias tarjetas SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar la tarjeta SIM que gestionará el tráfico de datos.

Sugerencia

- Un dispositivo SIM doble funciona con una o dos tarjetas SIM insertadas.

Habilitación o deshabilitación del uso de dos tarjetas SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM].
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Púntee los interruptores [SIM 1] y [SIM 2] para habilitar o deshabilitar las tarjetas SIM.

Cambio de nombre de una tarjeta SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM].
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione una tarjeta SIM e introduzca un nuevo nombre para ella.
3. Púntee [Aceptar].

Selección de la tarjeta SIM que gestiona el tráfico de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Datos móviles].
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione la tarjeta SIM que desee usar para el tráfico de datos.

Establecimiento de la tarjeta SIM predeterminada para hacer una llamada

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Llamadas].
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione una opción.

Habilitación de la función Accesibilidad a Doble SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Accesibilidad a Doble SIM].
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. En [Accesibilidad a Doble SIM], púntee el interruptor para habilitar la función.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

Nota

- Es posible que la función de Accesibilidad a Doble SIM no esté disponible en función de la combinación de los operadores de red que le han suministrado las tarjetas SIM.

Sugerencia

- Si la función Accesibilidad a Doble SIM no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada tarjeta SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Protección de la pantalla

Nota

- Antes de usar el dispositivo, quite todos los plásticos protectores para disfrutar de una funcionalidad completa.

Las cubiertas y los protectores de pantalla pueden ayudarle a proteger su dispositivo frente a daños. Le recomendamos utilizar exclusivamente protectores de pantalla diseñados para su dispositivo Xperia. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, objetivos, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Encendido del dispositivo por primera vez

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de iniciar el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo mientras se carga.

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

- 1 **Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que su dispositivo empiece a vibrar.**

Para apagar el dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
2. Puntee [Apagar].

Nota

- El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

El dispositivo de Sony funciona en la plataforma Android desarrollada por Google. Cuando adquiere su dispositivo, este incluye una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y la aplicación Google Play. Para sacar el máximo partido a estos servicios, necesita una cuenta de Google. Por ejemplo, una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Puede hacer copias de seguridad, restaurar y transferir sus datos desde un dispositivo antiguo a su nuevo dispositivo.
- Chatear con amigos mediante la aplicación Google Duo.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador web Chrome.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software con Xperia Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando los servicios Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Cuentas] > [Añadir cuenta] > [Google].**
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo

Hay varias formas de transferir los datos desde un dispositivo antiguo al nuevo.

- Sincronizar datos con la cuenta de Google
- Copiar y transferir datos con un ordenador
- Copiar y transferir datos con una tarjeta SD

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Garantía de protección del dispositivo

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban. Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación. Busque y púntee [Ajustes] y, a continuación, busque los ajustes de la parte superior de la pantalla.

- Bloqueo de pantalla
- Administrador de huellas dactilares
- Bloqueo de tarjeta SIM

Puede registrar huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras. Busque y púntee [Ajustes] > [Seguridad] > [Administrador de huellas dactilares] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/.

Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene uno o dos números de identificación exclusivos denominados IMEI o ID de producto. Debe guardar una copia de ellos, ya que puede necesitarlos si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busque y púntee  (Icono de teléfono).
2. Púntee  (Icono de teclado de marcado).
3. Introduzca *#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

Visualización de los números IMEI en la bandeja



1. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM. Los números IMEI figuran en la bandeja.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado "Encontrar mi dispositivo". Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se activa "Encontrar mi dispositivo" de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar "Encontrar mi dispositivo" para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Encendido o apagado de la pantalla

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

- 1 Pulse brevemente la tecla de encendido.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla

Si el dispositivo está encendido y permanece inactivo durante un periodo establecido, la pantalla se atenúa y se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.

1 Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Suspender después de].

2 Seleccione una opción.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Retroiluminación inteligente

La retroiluminación inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano. Una vez que se deja el dispositivo, la pantalla se apaga según la configuración del tiempo de permanencia de la pantalla.

1 Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Retroiluminación inteligente].

2 Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Tema relacionado


- [Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52




Modo a una mano

Habilite Modo a una mano para ajustar el tamaño de la pantalla con el fin de que pueda escribir más fácilmente con una mano.

- 1 **Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Modo a una mano].**
- 2 **Patee el interruptor [Modo a una mano] para habilitar o deshabilitar la función.**
- 3 **Para reducir la pantalla, patee  (Botón Inicio) dos veces.**

Para salir de Modo a una mano, patee  (Botón Inicio) dos veces de nuevo o patee un área vacía de la pantalla.

Para ajustar la posición de la pantalla

- **Para mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha:** patee  (Icono de flecha hacia la izquierda) o  (Icono de flecha hacia la derecha) según corresponda.
- **Para mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo:** arrastre las bandas horizontales situadas en el borde de la pantalla redimensionada.
- **Para cambiar el tamaño de la pantalla:** arrastre  (Icono de cambiar el tamaño de la pantalla), que está en el borde de la pantalla redimensionada.

Sugerencia

- Puede reducir la pantalla utilizando el menú del sensor lateral.

Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Realizar una captura de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.


- 1 Pulse la tecla de bajar volumen (A) y la tecla de encendido (B) al mismo tiempo.




Sugerencia


- Puede asignar la toma de capturas de pantalla a un gesto en la barra de Sensor lateral. Para realizar una captura de pantalla mediante la barra de Sensor lateral, busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Sensor lateral] > [Gestos], seleccione un gesto entre [Puntar dos veces], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y después patee [Hacer captura de pantalla].

Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.



2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quiera obtener una captura de pantalla y después puntee [Hacer captura].



Tema relacionado


- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de algunos otros eventos. La luz de notificación está habilitada por defecto, pero puede deshabilitarse manualmente.



Nota
















- Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando hay una advertencia sobre el estado de la batería, como por ejemplo cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Configurar notificaciones]**.
- 2 Púntee el interruptor **[Usar LED para mostrar notificaciones]** para habilitar o deshabilitar la función.
Puede encontrar el elemento en **[Avanzada]**.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Iconos de estado


















	(Icono de intensidad de la señal) El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
	(Icono de sin señal)
	(Icono de itinerancia de datos)
	(Icono de señal Wi-Fi) Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos.
	(Icono de error de conexión Wi-Fi) Existe una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo. Tras iniciar sesión correctamente, la cruz desaparece. Si Google está bloqueado en su área, es posible que la marca de la cruz aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi funcionando.
	(Icono de estado de la batería)
	(Icono de carga de la batería)
	(Icono de modo STAMINA)
	(Icono de modo avión)
	(Icono de silenciamiento del micrófono)
	(Icono de altavoz manos libres)
	(Icono de silenciamiento)
	(Icono de vibración)
	(Icono de alarma)
	(Icono de GPS)

Tema relacionado

- [Iconos de notificación](#)

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Iconos de notificación

	(Icono de nuevo SMS)
	(Icono de llamada en curso)
	(Icono de llamada perdida)
	(Icono de llamada en espera)
	(Icono de desvío de llamada) Dispositivo con una sola SIM: desvío de llamadas activado.
	(Icono de desvío de llamada) Dispositivo con doble SIM: desvío de llamadas activado.
	(Icono de descargando datos)
	(Icono de cargando datos)
	(Icono de configuración de software) Hay disponible una configuración básica del dispositivo.
	(Icono de instalar software más reciente) Hay disponible una actualización de software.
	(Icono de actualización del sistema) Hay disponibles actualizaciones del sistema.
	(Icono de descargando actualizaciones del sistema)
	(Icono de instalar actualización del sistema descargada)
	(Icono de cuidado de la batería)
	(Icono de captura de pantalla) Captura de pantalla realizada.
	(Icono de música en reproducción) Canción reproduciéndose.
	(Icono de más notificaciones) Más notificaciones no mostradas.

Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Iconos de estado](#)

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Carga del dispositivo

Puede cargar el dispositivo desde una toma de corriente o un ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

Si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 10 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga. Durante este período, la pantalla puede permanecer completamente en negro sin mostrar el icono de carga. Si está completamente descargada, puede que la batería tarde un par de horas en cargarse por completo. La temperatura ambiente puede afectar a la velocidad de carga.


Use siempre el cargador original de Sony y un cable USB diseñados para su modelo específico de Xperia, pues otros tipos de cargadores pueden aumentar el tiempo de carga, no cargar en absoluto, o incluso dañar el dispositivo.

Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro de reparación de Sony autorizado. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

Sugerencia

- Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.



- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).**
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.**

La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
- 3 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.**

Asegúrese de no doblar el conector.

Estado de la luz de notificación de batería

- Verde: La batería se está cargando; el nivel de carga es superior al 90 %.
- Naranja: La batería se está cargando; el nivel de carga se sitúa entre el 15 y el 90 %.
- Rojo: La batería se está cargando; el nivel de carga es inferior al 15 %.

Nota

- Es importante utilizar el cable USB suministrado con el dispositivo, pues otros tipos de cables USB pueden dañarlo.

Sugerencia

- Si la batería está completamente vacía, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que se encienda la luz de notificación y aparezca el icono de carga.

Tema relacionado

- [Administración de la energía y la batería](#)

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones. También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería. Las funciones de ahorro de energía en segundo plano están activadas de manera predeterminada para ayudarle a reducir más el consumo de batería, y tiene a su disposición otros modos de ahorro de energía que le ayudarán a reducir el consumo de batería cuando sea necesario.

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad de determinadas funciones del dispositivo que no son esenciales. Si no desea que una aplicación se vea afectada, puede establecerla como excepción en el menú Excepciones de ahorro de energía. Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a los SMS.

Nota


- Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en el dispositivo.

Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi, y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación de una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no esté utilizando.
- Use un dispositivo Sony de manos libres original para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Para revisar el consumo de batería

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] para ver el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.
2. Púntee  (Icono de más) > [Uso de batería] para ver una lista de aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes de pantalla](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)

- Comprobación del consumo de batería por aplicaciones
- Excluir de la optimización determinadas aplicaciones
- Reinicio, restauración y reparación del dispositivo

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Comprobación del consumo de batería por aplicaciones

Puede comprobar el consumo de la batería de las distintas aplicaciones, y cambiar los ajustes si es necesario.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones]**.
- 2** Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en **[Batería]**.
Puede encontrar el elemento en **[Avanzada]**.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Excluir de la optimización determinadas aplicaciones

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad de determinadas funciones del dispositivo que no son esenciales. Si no desea que una aplicación se vea afectada, puede establecerla como excepción en el menú Excepciones de ahorro de energía.

- 1** Busque y patee **[Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Avanzada] > [Acceso especial de apps] > [Función de ahorro de energía]**.
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y seleccione las aplicaciones a las que se ha aplicado la función de ahorro de energía.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Modo STAMINA

El Modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Al encender el Modo STAMINA, la visualización cambia al modo Tema oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería. Entre estas características se encuentran el rendimiento del renderizado, el brillo de la pantalla, la mejora de la imagen, y el GPS mientras la pantalla está apagada. Es posible que para algunas aplicaciones se deshabilite la sincronización de datos de aplicaciones en segundo plano o las corrientes de datos (streaming).

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA]**.

2 Púntee **[Activar ahora]**.

Sugerencia

- Puede excluir determinadas aplicaciones de la optimización mediante el Modo STAMINA en el menú Función de ahorro de energía.

Tema relacionado

- [Excluir de la optimización determinadas aplicaciones](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. Se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de que desconecte el cargador. También puede ajustar manualmente una hora de comienzo y de fin para el período de carga.

Nota

- El Cuidado de la batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un periodo de varios días.

1 Busque y patee [Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería].

2 Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería.

[Auto] está seleccionado de forma predeterminada.

Para establecer manualmente una hora de comienzo y finalización para el período de carga, patee [Personalizado] y ajuste las horas de comienzo y final.


Sugerencia

- Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Antes de actualizar el dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá  (Icono de actualización del sistema) en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, debe utilizar el software Xperia Companion en un PC o en un ordenador Apple Mac para actualizar el dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
-

Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Actualización inalámbrica del dispositivo


Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.

- 1 Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
2. Patee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente].
3. Seleccione la opción que prefiera.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
2. Patee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones].
3. Seleccione la opción que prefiera.


Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Actualización del dispositivo mediante un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después púntee [Sistema Android] junto a  (Icono de USB).
- 3 Púntee [Toca para ver más opciones.] y luego [Transferencia de archivos].
- 4 Ordenador: Abra Xperia Companion si no se abre automáticamente.
Compruebe que el ordenador tenga acceso a Internet.
Si se detecta una nueva actualización del software, aparecerá una ventana emergente.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar las actualizaciones de software correspondientes.

Nota

- Si no tiene el software Xperia Companion instalado en el ordenador correspondiente, búsquelo en el sitio web de soporte al cliente de Sony y descárguelo.

Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Reinicio, restauración y reparación del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

Reinicio del dispositivo

Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido.
2. En el menú que aparece, púntee [Reiniciar].
El dispositivo se reinicia automáticamente.

Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido y la de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
 - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: suelte las teclas. El dispositivo se reiniciará.
 - Si desea forzar el apagado del dispositivo: continúe pulsando las teclas. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

Restablecimiento a datos de fábrica

Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Opciones de recuperación].
2. Púntee [Borrar todos los datos] > [Borrar todos los datos].
3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, púntee [Borrar todos los datos].

Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia, después de haber realizado una reparación de software, o después de un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 **Asegúrese de que Xperia Companion esté instalado en el ordenador.**
- 2 **Abra el software Xperia Companion en el ordenador y haga clic en [Reparación del software] en la pantalla principal.**
- 3 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.**

Tema relacionado


- [Reinicio, restauración y reparación del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o vaciar los datos de la misma si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y patee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
- 2 Patee el número de aplicaciones para verlas todas.
- 3 Patee  (Icono de más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Recuperar aplicaciones].

Para borrar los datos de una aplicación

1. Busque y patee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego patee [Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Aceptar].

Para borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y patee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego patee [Almacenamiento y caché] > [Borrar caché].

Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y patee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego patee [Avanzada] > [Abrir de forma predeterminada] > [Borrar valores por defecto].

Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Visualización del estado de la memoria

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria extraíble o al servicio de Google.

Nota

- Puede adquirir una tarjeta de memoria por separado.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Para ver el estado de la memoria

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].
-

Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Liberación de espacio en el almacenamiento interno

Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].**
- 2 Púntee [LIBERAR ESPACIO].**
Si hay insertada una tarjeta de memoria, seleccione [Almacenamiento interno compartido] > [LIBERAR ESPACIO].
- 3 Seleccione aplicaciones usadas infrecuentemente o archivos antiguos para eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**

Tema relacionado

- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones]**.
 - 2** Seleccione una aplicación o un servicio y púntee **[Forzar detención] > [Aceptar]**.
-

Tema relacionado

- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Formateo de la tarjeta de memoria

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

- 1** Busque y patee **[Ajustes] > [Almacenamiento] > [Tarjeta SD]**.
- 2** Patee **⋮** (Icono de más) > **[Ajustes almacenamiento] > [Formatear]**, y luego realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

Nota

- Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en un ordenador.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Limpiador inteligente

Limpiador inteligente mejora el rendimiento del dispositivo optimizando automáticamente el almacenamiento y la memoria conforme al uso de la aplicación.

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Xperia Assist].
- 2** Púntee [Limpiador inteligente] y después el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Conexión de datos móviles

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para la mayoría de operadores y redes móviles, estos ajustes ya están instalados en el dispositivo, de modo que puede comenzar a utilizar Internet directamente.
- Puede buscar manualmente actualizaciones de sus ajustes de Internet. Si cambia o elimina por error un ajuste de Internet, restablezca la configuración de Internet.
- Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] para ver más opciones de red móvil.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
 - Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
 - No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.

Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] > [Uso de datos de la aplicación] >  (Icono de ajustes).
3. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.
 - Para establecer una advertencia de uso de datos, púntee el interruptor [Establecer advertencia de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Advertencia de datos] para cambiar el nivel de aviso.
 - Para establecer un límite de datos móviles, púntee el interruptor [Establecer límite de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Límite de datos] para cambiar el límite de uso de datos.

Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. En [Límite y advertencia de datos], púntee [Ciclo de uso de datos de aplicaciones] y, a continuación, ajuste la fecha de restablecimiento.

Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

Comprobación del uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet].
2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.
 - Para comprobar el uso de datos móviles, púntee [Red móvil] > [Uso de datos de las aplicaciones].
 - Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, púntee [Wi-Fi] > [Uso de datos con Wi-Fi].

Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Púntee la aplicación que desee controlar y después púntee [Datos móviles y Wi-Fi].
3. Edite las opciones como desee.

Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajustes menú

Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes. El menú de Ajustes es accesible desde la pantalla de aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

1 Busque y patee [Ajustes].

Sugerencia

- Para ver información sobre el dispositivo, busque y patee [Ajustes] > [Información del teléfono].
- Para buscar un valor, busque y patee [Ajustes] y, a continuación, introduzca el nombre del ajuste en el campo [Buscar ajustes].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Volumen y vibración



El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando las teclas de volumen o cambiando un ajuste.

Puede cambiar los volúmenes del timbre, los archivos multimedia, la alarma y las llamadas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.


Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.

Cambio del volumen

1. Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para cambiar el volumen del soporte.
Para activar o desactivar rápidamente el volumen de archivos multimedia, puntee  (Icono de volumen de archivos multimedia).
2. Para cambiar el volumen de la llamada entrante, del timbre, de las notificaciones o de la alarma, puntee  (Icono de ajustar volumen).
Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen. Puntee [Ver más] para obtener más opciones.

Activación del modo de vibración

1. Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Puntee una o varias veces el icono mostrado por encima del control deslizante hasta que aparezca  (Icono de vibración).

Activación del sonido con vibración para llamadas entrantes

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido].
2. Puntee el interruptor [Vibrar en llamadas] para habilitar la función.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Sonidos y tonos

Establecimiento del tono de llamada

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido].
2. Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2]. Si es usuario de un dispositivo con una sola tarjeta SIM, púntee [Tono del teléfono].
3. Seleccione un sonido de la lista.
Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, púntee [Añadir tono de llamada].
4. Para confirmar, púntee [Aceptar].

Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Sonido de la notificación].
2. Seleccione un sonido de la lista.
Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, púntee [Añadir notificación].
3. Para confirmar, púntee [Aceptar].

Sugerencia

- Para desactivar todos los sonidos de tono y/o notificación y configurar el dispositivo para que vibre solamente, seleccione [Ninguno] en la lista.
- Para habilitar o deshabilitar otros sonidos y tonos, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Avanzada] y, a continuación, púntee los interruptores para habilitar o deshabilitar los diferentes sonidos y tonos.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajustes de pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla].

2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

Use los controles deslizantes, las casillas de verificación o los menús adicionales para realizar el ajuste.


Ajustes de la pantalla principal

- **Ajustes de calidad de imagen:** Ajuste la calidad de las fotos y los vídeos que se muestran en el dispositivo.
- **Balance Blanco:** Seleccione uno de los ajustes preestablecidos. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.
- **Nivel de brillo:** Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar [Brillo automático] para optimizar automáticamente el brillo en función de la luz del entorno.
- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.
- **Luz nocturna:** [Luz nocturna] cambia el color de la pantalla a ámbar. Así facilita la visualización de la pantalla en un ambiente más oscuro y la conciliación del sueño.

Nota

- Evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

Sugerencia



- Aunque la función Girar automáticamente la pantalla esté deshabilitada, se puede girar manualmente la pantalla punteando  (Icono de girar) en la barra de navegación.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Actualizaciones de aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en la aplicación Play Store.

- 1** Busque y púntee  (Icono de Play Store).
- 2** Púntee  (Icono de menú) y, a continuación, púntee el menú de ajustes.
- 3** Púntee el menú de actualización automática de aplicaciones.
- 4** Seleccione la opción que prefiera.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para obtener más información, vaya a support.google.com/.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Ubicación].
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.

Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Tema relacionado

- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Fecha y hora

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora].**
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
- 2 Si desea ajustar la fecha o la hora manualmente, púntee el interruptor [Fecha y hora automáticas] para deshabilitar la función.**
Si desea ajustar la zona horaria manualmente, púntee el interruptor [Usar zona horaria proporcionada por la red] para deshabilitar la función.
- 3 Púntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Seleccione [Transferencia de archivos] en el dispositivo y luego copie y pegue, o arrastre y suelte los archivos haciendo uso del ordenador.
- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Audición de música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.

Descripción general del reproductor de música




1. Minimizar el reproductor de pantalla completa.
2. Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
3. Ver la cola de reproducción.
4. Ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Añadir o quitar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
10. Duración de la canción en curso.
11. Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
13. Reproducir o poner en pausa una canción.
14. Puntee una o dos veces para ir al principio de la canción en curso o a la canción anterior; mantenga pulsado para rebobinar la canción en curso.
15. Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

Sugerencia

- Cómo usar (Botón de anterior) mientras se reproduce una canción.

- Durante los 5 primeros segundos de reproducción, púntee el botón para regresar a la canción anterior.
- Al cabo de 5 segundos de reproducción, púntee una vez el botón para regresar al principio de la canción en curso, o púntéelo dos veces para regresar a la canción anterior.

Pantalla de inicio de Música



1. Abrir el menú Música.
2. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
3. Puntear para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Ir a la pantalla del reproductor de música.

Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



Funciones de la aplicación Música

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.


Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después púntee [Editar información de música].
2. Edite la información como desee.
3. Para establecer la carátula del álbum, púntee  (Icono de editar), y después seleccione una opción.
4. Cuando haya terminado, púntee [GUARDAR].

Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  (Botón Inicio) para ir a la pantalla de inicio.
La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano.
Para volver a abrir la aplicación Música, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación de Música.
También puede buscar y púntear  (Icono de música).

Descripción general de la cámara



1. Puntear para ajustar el color y el brillo.
2. Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.
3. Ajustes de la cámara
4. Estado del geoetiquetado
5. Usar las teclas de volumen para aumentar o reducir el zoom.
6. Puntear la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.
7. Alternar entre la toma de fotos y de vídeos.
8. Usar el botón del obturador para sacar fotos o grabar vídeos.
9. Volver o salir de la cámara.
10. Seleccionar un modo de captura.
11. Acceso directo al modo de captura seleccionado la vez anterior
12. Puntear para cambiar entre los ángulos x1, x2 y x0.6
13. Seleccionar una relación de aspecto.
14. Puntear para ajustar el efecto Bokeh.
15. Seleccione un ajuste de flash. El icono se pone naranja cuando el flash o la linterna se activan.
16. Objetivo de la cámara frontal

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Sacar una foto o grabar un vídeo



En esta sección se describen las operaciones básicas de la cámara.

Sugerencia

- Asegúrese de que el objetivo esté limpio. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.








Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

- 1 Inicie la cámara.**
 - Pase el dedo por  (Icono de cámara) en la pantalla de bloqueo.
 - Puntee  (Icono de cámara) en la pantalla de aplicaciones.
 - Pulse dos veces la tecla de encendido. Puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Comportamiento tecla encendido] > [Iniciar la cámara] para habilitar esta función.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de foto o vídeo.**
- 3 Puntee el botón del obturador.**

Botón del obturador

El botón del obturador se usa de forma diferente en función del modo de captura y de las funciones activadas.

-  (Botón de captura): Sacar una foto.
-  (Botón de inicio): Grabar un vídeo/reanudar la grabación.
-  (Botón de pausa): Poner en pausa un vídeo.
-  (Botón de detener): Detener la grabación de vídeo.
-  (Icono de temporizador automático activado): Contador automát. está activado
-  (Icono de captura táctil activada): Captura táctil está activado
-  (Icono de captura táctil y autodisparador activado): Captura táctil y Contador automát. están activados

Tema relacionado

- [Características básicas de la cámara](#)
- [Varios métodos para sacar fotos](#)

- Contador automát.


E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Toma de una foto utilizando el flash

Utilice el flash de acuerdo con el motivo y las condiciones de iluminación.

- 1** Con la cámara en uso, púntee el icono de flash que aparece en la pantalla, por ejemplo  (Icono de flash automático).
- 2** Si es necesario, cambie el ajuste del flash.
- 3** Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura, el modo foto, y el modo vídeo.

Sugerencia

- Cuando el fondo brille más que el objeto, use Flash de relleno para suprimir sombras oscuras no deseadas.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Características básicas de la cámara


Aproveche las características básicas de la cámara para sacar fotos o grabar vídeos.

Cambio de la relación de aspecto

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de relación de aspecto).
2. Seleccione un ajuste.

Configuración de los ajustes de la cámara


1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
2. Pase el dedo por la lista para ver las opciones disponibles y seleccione un ajuste.




Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Sugerencia

- Púntee  (Icono de introducción a las características) para comprobar la información de diversas funciones.

Cambiar entre la cámara principal y la frontal

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para alternar entre la cámara principal y la frontal.

Sugerencia

- También puede cambiar entre cámaras deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla de la cámara (en la orientación vertical) o deslizándolo hacia la derecha (en la orientación apaisada).

Uso del zoom

1. Con la cámara principal en uso, realice una de las operaciones siguientes.

- Junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara.
- Utilice la tecla de volumen.
- Puntee \odot (Botón de cambiar ángulo) repetidamente para seleccionar [x1] (gran angular), [x2] (telefoto), o [x0.6] (ultrgranangular).
- Arrastre \odot (Botón de cambiar ángulo) hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación apaisada).

Nota

- El uso del zoom solo está disponible para la cámara principal.
- El cambio de ángulo mediante \odot (Botón de cambiar ángulo) no está disponible cuando está seleccionado el modo Manual.

Sugerencia

- Si aplica el zoom tres o más veces, puede afectar a la calidad de imagen.

Tema relacionado



- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ver, compartir o editar fotos y vídeos

Ver o compartir fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos después de sacar fotos o grabar vídeos. También puede editar fotos o vídeos, como por ejemplo ajustando los colores o recortando las fotos.

- 1 **Cuando use la cámara, puntee la miniatura para abrir una foto o un vídeo.**
- 2 **Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.**
- 3 **Puntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarlo.**
Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52







Selección de un modo de captura

Puede seleccionar un modo de captura de acuerdo con el motivo o su propósito.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] y seleccione un modo de captura.

Descripción general de los modos de captura

Los siguientes son algunos de los principales modos de captura.

-  (Icono de cámara lenta): Añada un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo.
-  (Icono de autofoto retrato): Saque autofotos de mayor calidad.
-  (Icono de efecto creativo): Saque fotos con efectos y filtros de color.
-  (Icono de panorama): Saque fotos panorámicas y de gran angular.
-  (Icono de modo manual): Saque fotos con ajustes de la cámara configurados manualmente.
-  (Icono de modo noche): Tome fotos claras incluso por la noche o en condiciones oscuras

Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Tema relacionado

- [Efecto creativo](#)
- [Panorama](#)
- [Autofoto retrato](#)
- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Modo noche](#)


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Varios métodos para sacar fotos

Haga fotos utilizando el método que mejor se adapte a su situación.


Sacar una foto punteando la pantalla

1. Con la cámara en uso, puntee  (Icono de ajustes), y después puntee [Captura táctil] > [Encendido] o [Solo cámara frontal].
2. Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
3. Puntee cualquier lugar de la pantalla para sacar una foto.

Sugerencia

- Esta función también se puede usar con vídeos.

Sacar una foto mientras se graba un vídeo


1. Mientras está grabando el vídeo, puntee  (Icono de cámara).
La foto se saca en cuanto se suelta el botón del obturador.

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Contador automát.

Use el Contador automát. y tendrá más tiempo de prepararse para una foto. También ayuda a mantener estable el dispositivo y evitar fotos borrosas.

- 1** Mientras utiliza la cámara principal, púntee  (Icono de ajustes) > [Contador automát.], seleccione el tiempo de retardo, y después cierre el menú de ajustes.

El ajuste del Contador automát. se guarda.

Con la cámara frontal en uso, púntee  (Icono de temporizador automático), y después seleccione un tiempo de retardo.

- 2** Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Una serie de pitidos marca la cuenta atrás hasta que se saca la foto.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación

Para conseguir una buena exposición en sus fotos, necesita la cantidad de luz adecuada. Por ejemplo, se necesitan diferentes exposiciones para sacar fotos de caras, de objetos en movimiento o con poca luz.

Para optimizar las condiciones de iluminación

- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Si quiere sacar fotos de mayor calidad con poca luz, debe mantener estable la cámara. Puede colocar la cámara sobre una superficie sólida y usar el temporizador.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.

Tema relacionado

- [Contador automát.](#)
- [Toma de una foto utilizando el flash](#)
- [Color y brillo](#)
- [Exposición](#)



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Color y brillo

La cámara ajusta automáticamente el color y el valor de brillo detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizá deba configurar los ajustes para corregirla.

Si las fotos que saca en interiores están amarillentas o si quedan azuladas cuando usa el flash, pruebe a ajustar el color.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de color y brillo).**
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.**
Púntee  (Icono de cancelar) para restablecer y cerrar el ajuste de color.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.**



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Exposición

Para lograr mejor exposiciones en entornos con poca luz, cambie el brillo de fotos y vídeos.

Si está usando el modo Manual para las fotos, cambie el valor de exposición.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [EV] y arrastre el control deslizante para ajustar el valor de exposición.**
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación hace referencia al tiempo que está abierto el obturador y expuesto a la luz el sensor de la cámara.

Una velocidad de obturación alta ayuda a congelar el movimiento, mientras que una velocidad de obturación baja puede hacer que los objetos en movimiento aparezcan borrosos a lo largo de su línea de movimiento.

El tiempo de exposición se ajusta automáticamente, pero también se puede ajustar manualmente.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [SS] y arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de obturación.**
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar la foto.**

Nota



- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

ISO

El valor ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. Un valor ISO bajo significa que la sensibilidad es baja, y un valor ISO alto significa que la sensibilidad es alta. Una sensibilidad alta puede hacer que las fotos salgan borrosas. Para sacar fotos de objetos en movimiento o con poca luz sin flash, se utiliza un valor ISO más alto. Si hay demasiada luz, se usa el ajuste más bajo de la sensibilidad ISO para conseguir mayor calidad de imagen. La sensibilidad ISO se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [ISO] y arrastre el control deslizante para ajustar el valor ISO.**
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

Nota



- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Luz de fondo fuerte (HDR)

La luz de fondo fuerte (HDR) se ajusta automáticamente al tomar fotos. También puede ajustar la luz de fondo fuerte manualmente en el modo Manual.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
- 2 Púntee  (Icono HDR) y seleccione [Encendido].
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.




Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52






Balance de blancos

El balance de blancos ajusta el balance de color de las condiciones de la iluminación ambiental.

El balance de blancos se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos. En el modo Manual, puede ajustar el balance de blancos manualmente.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
- 2 Púntee [WB] y seleccione una de las condiciones de iluminación predefinidas, por ejemplo  (Icono de balance de blancos nublado).
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Ajustes de balance de blancos

-  (Icono de balance de blancos automático): Ajusta el equilibrio de color automáticamente
-  (Icono de balance de blancos nublado): Ajusta el equilibrio de color para un cielo nublado
-  (Icono de balance de blancos de luz diurna): Ajusta el equilibrio de color a la luz del sol en exteriores
-  (Icono de balance de blancos fluorescente): Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es de fluorescente
-  (Icono de balance de blancos incandescente): Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es cálida, por ejemplo, la de una lámpara incandescente

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Medición

La medición de la exposición mide la cantidad de luz que incide sobre un objeto, y sirve para optimizar la exposición.

La medición de la exposición se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos.

Puede ajustar manualmente la exposición en el modo Manual, por ejemplo para una parte específica de una foto.

- 1 Con la cámara en uso, puntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
- 2 Puntee  (Icono de ajustes) > [Medición] y después seleccione una opción de exposición.
- 3 Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda.
- 4 Puntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Ajustes de medición

- **Rostro:** Mide la cantidad de luz que hay en una cara y ajusta la exposición para que dicha cara no quede demasiado oscura ni demasiado brillante.
- **Centro:** Determina el centro de la imagen y ajusta la exposición basándose en el brillo del objeto.
- **Punto:** Ajusta la exposición para una parte muy pequeña del objeto.
- **Media:** Mide el brillo promedio de toda la pantalla.

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajuste del enfoque correcto

La cámara ajusta automáticamente el enfoque y detecta caras en todos los modos de captura.






Enfoque automático

1. Con la cámara principal en uso, púntee el área que quiere enfocar. Aparece  (Icono de ajuste de enfoque) y la cámara enfoca el área punteada. Para cambiar el área de enfoque, púntee la pantalla.
2. Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

- Esta opción depende del modo de captura seleccionado.

Establecimiento de la distancia de enfoque

1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
2. Púntee  (Icono de ajuste de enfoque).
3. Arrastre el control deslizante para ajustar la distancia de enfoque. Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
4. Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

- El valor de la distancia de enfoque está disponible solamente cuando se utiliza la cámara principal.
- Es posible que el valor de la distancia de enfoque no esté disponible dependiendo del modo de captura seleccionado.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Toma de fotos y vídeos de personas

Las caras enfocadas se indican con un marco de color.

Use Captador de sonrisas para sacar una foto automáticamente cuando una persona sonría. Si está grabando un vídeo, se saca una foto cada vez que se detecta una sonrisa.



Para tomar fotos y vídeos de personas


- Tenga en cuenta la orientación de la cámara. Use la orientación vertical para los primeros planos con el objetivo de llenar el encuadre. Use la orientación horizontal para los primeros planos de grupos o para capturar un objeto del fondo.
- Coloque la cámara sobre una superficie sólida y use el temporizador automático para evitar fotos borrosas.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Suavizado del tono de la piel

Puede sacar fotos con tonos de piel más suaves.


- 1** Con la cámara en uso, púntee  (ícono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Efecto piel suave] para habilitar el efecto.
- 3** Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Toma de fotos para captar sonrisas

Use Captador de sonrisas para sacar una foto automáticamente cuando una persona sonría.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Captura automática] o [Captura automática (vídeo)] > [Captador de sonrisas].
- 3 Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.
- 4 Cuando se detecte una sonrisa, la cámara sacará una foto automáticamente.

Nota



- Este ajuste no está disponible cuando [Tamaño del vídeo] está establecido en [4K (16:9)] o [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Toma de una autofoto

Cambie a la cámara frontal y tome una foto de usted. Puede utilizar el autodesparo.

- 1 Con la cámara en uso, seleccione un modo de captura de fotos o vídeo para su autofoto.
- 2 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 3 Puntee  (Icono de temporizador automático) si quiere usar el temporizador automático.
- 4 Puntee el botón del obturador para sacar una autofoto.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Activar el temporizador de autofoto con la palma de la mano

Use Disparador de mano para iniciar automáticamente el temporizador y sacar una foto cuando la cámara detecta su mano. La función Disparador de mano está disponible solamente cuando se utiliza la cámara frontal.

1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.

2 Púntee  (Icono de ajustes).

3 Púntee [Captura automática] > [Disparador de mano].

4 Cierre el menú de ajustes.

El ajuste se guarda.

5 Coloque la palma de la mano frente a la cámara con los dedos estirados.


Cuando la cámara detecte su mano, se activará el temporizador y se sacará una autofoto.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Seguimiento de un objeto

La cámara puede detectar y seguir un objeto en movimiento. Un cuadro amarillo indica caras u objetos en movimiento que están enfocados.

- 1** Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Rastreo de objetos] para habilitar la función.
- 3** Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda.
- 4** Tocándolo en el visor, seleccione el objeto que quiera seguir.
- 5** Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Nota


- Este ajuste no está disponible cuando [Tamaño del vídeo] está establecido en [4K (16:9)] o [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Grabación de un vídeo estable

Cuando grabe vídeos, puede usar Estabilización de vídeo para compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.


- 1** Cuando use la cámara, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de vídeo.
- 2** Puntee  (Icono de ajustes).
- 3** Puntee el interruptor [Estabilización de vídeo] para compensar el movimiento de la cámara.
- 4** Cierre el menú de ajustes.
El ajuste se guarda.
- 5** Puntee el botón del obturador para grabar un vídeo.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Efecto Bokeh

Puede sacar fotos con efecto Bokeh con la cámara principal de su dispositivo. El efecto Bokeh desenfoca el fondo de una foto para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de Bokeh).
- 2 Arrastre el control deslizante para ajustar.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

- El zoom no está disponible mientras se utiliza el efecto Bokeh.

Sugerencia

- Si se acerca o se aleja demasiado de un objeto mientras usa el efecto Bokeh, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, ajuste la distancia entre la cámara y el objeto para sacar la foto con el efecto Bokeh.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



Vídeos a cámara lenta

El modo de vídeo Cámara lenta añade potentes efectos a sus vídeos. El efecto Cámara lenta se añade tras grabar un vídeo a velocidad normal.

Nota


- Para grabar vídeos a cámara lenta es esencial que haya una buena iluminación.

Añadir un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo

1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de cámara lenta).
2. Púntee el botón del obturador para grabar un vídeo.
3. Púntee  (Botón de detener) para detener la grabación.
4. Púntee la miniatura para abrir el vídeo.
5. Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.

(A): Asas

(B): Escala de tiempo de cámara lenta




Smartphone






Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Autofoto retrato



Autofoto retrato le permite sacar autofotos de mayor calidad.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de autofoto retrato).
- 2 Púntee el icono correspondiente al efecto que quiere aplicar y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.
Si lo desea, ajuste los otros efectos de la misma forma.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Descripción general de Autofoto retrato

-  (Icono de Bokeh): Aplica un efecto de desenfoque alrededor de una persona.
-  (Icono de piel suave): Suaviza los tonos de piel.
-  (Icono de brillo): Brillanta los tonos de piel.
-  (Icono de ampliación de ojos): Aumenta el tamaño de los ojos.
-  (Icono de cara delgada): Hace que la cara parezca más delgada.

Sugerencia



- Puede guardar su retrato en la misma dirección que la vista previa punteando  (Icono de espejo) > [Encendido].
- Puede sacar una foto punteando cualquier parte de la pantalla. Púntee  (Icono de captura táctil) > [Activada].

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Efecto creativo

Con la aplicación Efecto creativo puede preseleccionar efectos y filtros de color antes de sacar una foto o grabar un vídeo.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de efecto creativo).
- 2 Pase el dedo para examinar los filtros o púntee un filtro para obtener una vista previa del efecto.
- 3 Púntee  (Icono de aplicar efecto creativo) para aplicar el filtro y volver a la pantalla de la cámara.
- 4 Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Sugerencia


- Púntee  (Icono de cambiar de filtro) para cambiar de filtro.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Panorama

Use la aplicación Panorama para sacar fotos panorámicas y de gran angular.

- 1** Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de panorama).
- 2** Púntee el botón del obturador.
- 3** Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Modo noche

El modo noche permite tomar fotos claras incluso de noche o en condiciones oscuras.

1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo noche).

2 Púntee el botón del obturador.

Sujete la cámara quieta hasta que se haya completado el proceso de captura.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Resolución y memoria

El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos.

Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Compruebe el estado de la memoria de vez en cuando. Cuando la memoria esté llena, puede transferir fotos y vídeos a otro dispositivo de almacenamiento para liberar espacio.

Seleccione si desea almacenar las fotos y los vídeos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en una tarjeta SD usando la opción [Almacenamiento de datos] del menú de ajustes de la cámara.

1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).

2 Púntee [Tamaño de imagen fija] o [Tamaño del vídeo].

3 Seleccione la resolución y cierre el menú de ajustes.

El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.

Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.



Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Diagnóstico de la cámara

Si la cámara no funciona correctamente, puede realizar una prueba de diagnóstico para identificar posibles problemas en la cámara principal, la cámara frontal o el flash.

Para ejecutar una prueba de diagnóstico de su cámara, asegúrese de estar conectado/a a Internet.


- 1** Con la cámara en uso, púntee  (ícono de ajustes).
- 2** Púntee  (ícono de introducción a las características) > [Ayuda] > [Iniciar la aplicación de soporte].
- 3** Púntee [Pruebas Xperia], seleccione una categoría y después siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Smartphone



Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Geoetiquetado

Puede guardar sus fotos y vídeos con la ubicación en la que los hizo, es decir, geoetiquetarlos. Para geoetiquetar sus fotos y vídeos necesita una red inalámbrica y tener habilitada la función GPS.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Guardar ubicación] para habilitar la función.**
El ajuste se guarda.

Iconos de estado del geoetiquetado


-  (Ícono de señal GPS adquirida): Se ha guardado la posición geográfica.
-  (Ícono de GPS no encontrado): No se encuentra la posición geográfica.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Líneas de cuadrícula

Con Líneas de cuadrícula, puede aplicar la “regla de los tercios” y colocar objetos importantes a lo largo de las líneas de cuadrícula o en sus intersecciones. En ocasiones, puede colocar el objeto en un lugar de la imagen que no sea el centro. Esto le dará un toque interesante a sus fotos y vídeos.


- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Líneas de cuadrícula] para habilitar o deshabilitar la función.**
El ajuste se guarda.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ajustes de vista previa de las fotos

Puede seleccionar que aparezca una vista previa de las fotos justo después de sacarlas.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Vista previa de foto autom.] y seleccione una opción.
El ajuste se guarda.

Ajustes de la vista previa


- **Activada:** Al sacar una foto, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Solo cámara frontal:** Al sacar una foto con la cámara frontal, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Desactivado:** No aparece ninguna vista previa. La foto se guarda directamente.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Diferentes formas de usar la tecla de volumen

Puede cambiar la forma de usar la tecla de volumen.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Use la tecla Volumen como] y seleccione una opción.
El ajuste se guarda.

Ajustes de la tecla de volumen


- **Zoom:** Use la tecla de volumen para aumentar o reducir el zoom.
- **Volumen:** La tecla de volumen se desactiva para la cámara.
- **Obturador:** Use la tecla de volumen como botón del obturador para fotos y vídeos.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Sonido

Cuando Sonido está activado, la cámara emite un sonido al sacar una foto o al iniciar o detener una grabación de vídeo. Además, cuando use el temporizador, una serie de pitidos indicarán la cuenta atrás.


- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Sonido] para habilitar o deshabilitar la función.**
El ajuste se guarda.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Lector de QR Code

Puede escanear QR Code.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Lector de QR Code] para habilitar la función.
El ajuste se guarda.

Para escanear un QR Code

1. Apunte la cámara hacia el QR Code.
2. Púntee la notificación que aparece.
Si la notificación no aparece, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, confírmela.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cables. La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

- 1 **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2 **Su dispositivo:** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
- 3 Patee [INICIAR].
- 4 Patee [Aceptar] y seleccione un dispositivo.


Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
2. Patee [Desconectar] y después [Aceptar].

Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla punteando la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, patee [Desconectar] y después [Aceptar].
- Patee  (Icono de más) para obtener más opciones.

Tema relacionado


- [Descripción general](#)


Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Conexión del dispositivo a accesorios USB

Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.



- 1 Conecte un cable USB al dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después puntee [Sistema Android] junto a  (Icono de USB).
- 3 Puntee [Toca para ver más opciones.] y después seleccione una opción.

Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Utilizar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
 - **Transferencia de archivos:** Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
 - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
 - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.
 - **No transferir datos:** Simplemente cargue el dispositivo cuando [USB controlado por] está establecido en [Este dispositivo]. Cuando [USB controlado por] está establecido en [Dispositivo conectado], puede usar su dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.

Nota

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, aparece una notificación de advertencia en el panel de notificaciones.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

NFC (Near Field Communication)

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben estar cerca.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y de que la pantalla de su dispositivo esté activa y desbloqueada.

Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

Para escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda.

1. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de forma que la marca N la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Para conectar el dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

Nota

- Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tema relacionado

- [Descripción general](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Acceso especial de apps] > [Tocar y pagar].**
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago como desee.**
Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en su región. En los dispositivos con doble SIM, los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la ranura para la tarjeta SIM 1.

Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Activación o desactivación de la función Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 metros sin ningún objeto sólido en el medio. Es necesario establecer una asociación para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Busque y puntee **[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión]**.
- 2 Puntee **[Bluetooth]**.
- 3 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Sugerencia

- También puede activar o desactivar Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

Nota

- Su dispositivo no se puede conectar de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones mediante Bluetooth, su dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas de Bluetooth. Sin embargo, es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo de los ajustes, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva el uso de la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de la pérdida de datos que pueda producirse durante la comunicación a través de la conexión Bluetooth.

Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Nombre de su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

- 1** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Vincular nuevo dispositivo].
- 2** Patee [Nombre del dispositivo].
- 3** Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 4** Patee [Cambiar nombre].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Cuando asocia su dispositivo con otro dispositivo, puede conectarlo a unos auriculares Bluetooth o a un kit para el coche Bluetooth, por ejemplo, y utilizar estos otros dispositivos para compartir música.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Vincular nuevo dispositivo].


Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.

2 Puntee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.

Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos conectados anteriormente], puntee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos conectados anteriormente], puntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
3. Puntee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. Puede enviar los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar.**
- 2 Mantenga pulsado el elemento o ábralo, y después púntee  (Icono de compartir).**
- 3 Seleccione [Bluetooth] y después púntee el nombre del dispositivo receptor.**
Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.**
- 5 En su dispositivo, confirme la transferencia al dispositivo receptor si aparece la indicación correspondiente.**
- 6 En el dispositivo receptor, acepte el elemento entrante.**

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.**
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.**
- 3 Puntee [Aceptar] para iniciar la transferencia de archivos.**
- 4 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.**
- 5 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.**

Para ver los archivos que ha recibido mediante la conexión Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión].
2. Puntee [Archivos recibidos (Bluetooth)].

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

General

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros. En el caso de que el software que se incluya o se suministre junto con su dispositivo tenga términos y condiciones adicionales, dichas provisiones también regirán la posesión y utilización del software.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o vídeos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) decodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Nota: Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

E-982-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation